

Fiche de procédure

Installation et paramétrage du client FOG

Cette procédure présente les différentes étapes permettant d'installer et de configurer le client FOG sur une machine Windows Server dans l'environnement réseau d'InfoTech Solutions. L'objectif est de préparer le poste afin qu'il puisse communiquer avec le serveur FOG et recevoir des déploiements d'applications, comme Mozilla Firefox.

Étape 1 : Télécharger le client FOG

Depuis la machine Windows Server, ouvrez un navigateur Web puis rendez-vous à l'adresse suivante :

[http://\[IP_du_serveur_FOG\]/fog/client/download.php?smartinstaller](http://[IP_du_serveur_FOG]/fog/client/download.php?smartinstaller)

Cette page permet de récupérer l'installateur du client FOG sous forme de fichier exécutable.

Le navigateur peut afficher une alerte indiquant que le fichier téléchargé peut représenter un risque. Dans ce cas, choisissez l'option permettant de conserver le fichier afin de poursuivre l'installation.

Étape 2 : Installer le service FOG

Une fois le téléchargement terminé, ouvrez le fichier exécutable afin de lancer l'assistant d'installation du client FOG.

Acceptez ensuite les conditions du contrat de licence pour continuer.

Lors de la configuration, remplacez la valeur **fogserver** par l'adresse IP réelle du serveur FOG utilisé dans l'infrastructure.

Cliquez ensuite sur **Next** pour passer à l'étape suivante.

Lorsque l'assistant est prêt, cliquez sur **Install** afin de lancer l'installation du service FOG sur la machine Windows Server.

À la fin de l'installation, une fenêtre de confirmation apparaît. Elle indique que le service FOG a bien été installé sur le poste.

Étape 3 : Redémarrage et vérification

Avant d'effectuer la vérification, redémarrez la machine Windows Server afin que les modifications soient correctement prises en compte.

Après le redémarrage, ouvrez un navigateur Web et connectez-vous à l'interface d'administration du serveur FOG.

Dans le menu, allez dans **Hosts**, puis sélectionnez **List All Hosts**.

Vérifiez ensuite que la machine Windows Server apparaît bien dans la liste des hôtes enregistrés.

Si le poste est visible dans l'interface FOG, cela confirme que le client est correctement installé et relié au serveur. La machine est donc prête à être utilisée pour les opérations de gestion et de déploiement d'applications via FOG.